

## Roller Corrector

**Para corregir escrituras a mano o impresas.**

### **Sistema de corrector en seco**

- No tóxico
- Fácil de usar
- Libre de solventes
- Se aplica en seco
- Sin tiempo de espera.

### **APLICACION**

Se aplica en seco, pudiéndose corregir y sobrescribir inmediatamente. Puede ser usado en todo tipo de papeles, incluso papel de fax. No deja sombras en fotocopias. Cubre inmediatamente letras y caracteres dejando una superficie lisa y sólida. No requiere tiempo de espera pues no contiene solventes. Puede escribirse sobre la aplicación inmediatamente.

### **COMPOSICION**

Polímero acrílico, Resina de poliéster con Dióxido de Titanio y cinta de papel siliconado.

### **PRESENTACIONES**

Pritt corrector 4,2 mm ancho; 8,5 metros  
Pritt corrector mini 4,2 mm ancho; 6 metros

### **CARACTERÍSTICAS**

Aspecto	: Dispositivo con cinta de color blanco
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23° C/ 55 % H.R. )

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

La superficie a corregir debe estar seca, limpia, y libre de polvo y grasa.

### **APLICACIÓN**

Poner el dispositivo con los surcos orientados hacia arriba (para apoyar el dedo). Apoyar el dispositivo en forma diagonal sobre la hoja, presionar levemente y arrastrar el cartucho en la dirección sobre la que se quiere corregir. Para terminar la corrección, levantar el cartucho desde el papel.

## OBSERVACIONES

No presionar excesivamente la cinta, pues hay riesgo de que se corte o suelte desde el cartucho.